FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT / X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SWAP
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
AD
INFO
☰ / GUIDE
RECORDINGS
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
SUB
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT / X, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SWAP, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/DTV, INFO, / GUIDE, EPG, RECORDINGS, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUB, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .