FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻	
FADE MUTING	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
≥10	
VOLUME+	
VOLUME -	
TUN./GROUP/PTY UP	
TUN./GR./PTY DOWN	
REPEAT	
CLOCK / SLEEP	
FM / AM	
NEWS / INFO	
RANDOM	
TAPE	
STOP	
REW / PR./SKIP PREV.	
CD – PLAY/PAUSE	
FWD / PR./SKIP NEXT	

POWER, FADE, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUN/GROARRIBA/PTY ARRIBA, TUN/GR/PTY ABAJO, REPEAT, BACK, CLOCK / SLEEP, SLEEP, / AM, TV/DTV, NEWS / INFO, INFO, RANDOM, FAV, TAPE, STOP, / SMART, REW / PR/SKIP, PREV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / PR/SKIP NEXT, AZUL, .