FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
AUDIO
TOP MENU/POP-UP MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MIRACAST
#
HOME
STATUS
OPTION
..... / CC
SKIP NEX
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / RETURN
INTERNET
PIP
NETFLIX
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
CANCEL / *
OPEN / CLOSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, TOP MENU/POP, ARRIBA MENU, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MIRACAST, / SCE, HOME, STATUS, OPTION, / CC, SKIP NEX, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, INTERNET, TV/DTV, PIP, EPG, NETFLIX, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CANCEL /, OPEN / CLOSE, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV