FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
⇧
AUX
BD / DVD
BLUETOOTH
CBL / SAT
CD
GAME
STRMBOX
TUNER
TV
AV ADJUST
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / PRESET -
RIGHT / PRESET+
ENTER
⮌
SURR
MODE

i / STATUS
+ FAV
PAUSE
PLAY

POWER, MUTE, MENU, AUX, BD / DVD, AZULTOOTH, CBL / SAT, GAME, STRMBOX, TUNER, AV ADJUST, / SOURCE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / PRESET, IZQUIERDA, DERECHA / PRESET+, DERECHA, ENTER, BACK, SURR, SLEEP, MODE, TV/DTV, STATUS, INFO, + FAV, FAV, PAUSE, PLAY, AMARILLO, .