FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
ASPECT
OPTIONS
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/RADIO
INFO
GUIDE
HISTORY
GIGA
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PIP
<
>
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE / TIME SHIFT
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, ASPECT, OPTIONS, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, HISTORY, FAV, GIGA, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PIP, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE / TIME SHIFT, SHFIT+AMARILLO, FWD, .