FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
RESET	
+10	
-10	
INPUT	
PAIR	
MOVIE	
MUSIC	
3D	
NEWS	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
BASS+	
BASS -	
TREBLE -	
TREBLE+	
⟲	
LUM	
STOP	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, RESET, EXIT, 00INPUT, / SOURCE, PAIR, MOVIE, MUSIC, NEWS, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, BACK, LUM, SLEEP, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .