FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/10	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
CD	
DAT	
EXD	
LD	
TAPE	
TUNER	
VIDEO	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DAT, EXD, TAPE, TUNER, VIDEO, .