FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
D. SETUP
TEXT
VOL+
VOL -
PAGE / CH+
PAGE / CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INDEX
EPG / MOUSE IR

FAV
SMART TV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
HOLD
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, SIZE, D SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, PAGE / CH+, PAGE / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG / MOUSE IR, EPG, FAV, SMART TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, HOLD, SUBTITLE, SKIP, NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .