FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
HOME
BASS
BD / DVD
TV
NET
RADIO
FM / AM
USB
NET
BLUETOOTH
DIRECT
DISPLAY
STRAIGHT
SETUP
OPTION
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

ENTER
RETURN
SLEEP
PUP UP / MENU
ENHANCER
TOP MNEU
PAUSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY / MEMORY
FWD / TUNING+

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, HOME, MENU, BASS, EXIT, BD / DVD, NET, RADIO, FM / AM, USB, AZULTOOTH, DIRECT, DISPLAY, STRAIGHT, SETARRIBA, OPTION, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, PARRIBA ARRIBA / MENU, TV/DTV, ENHANCER, EPG, TOP MNEU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY / MEMORY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV