FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
MENU
TEST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP RIGHT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SURROUND
STEREO
SFC
DIRECT TUNING
CD
TAPE
TUNER
TV
VCR

LEVEL -
LEVEL+
LEVEL