FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FILELIST
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺
SLEEP
TV / RADIO
i
GUIDE
PLAYLIST
MEDIA
PORTAL

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
HELP
SUBT
SKIP NEXT
SKIP PREV
<
>
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FILELIST, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, PLAYLIST, FAV, MEDIA, / NET TV, PORTAL, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, HELP, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .