FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
MENU
ESC
HDMI 1
HDMI 2
LAN
HDMI LINK
USER
HOME
3D FORMAT
COLOR MODE
FRAME INT
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DEFAULT
PATTERN
RGBCMY

IMAGE ENH
MEMORY
LINK MENU
ASPECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY

POWER, MUTE, MENU, ESC, EXIT, HDMI 1, HDMI 2, LAN, HDMI LINK, / SOURCE, USER, HOME, 3D FORMAT, COLOR MODE, FRAME INT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DEFAULT, BACK, PATTERN, SLEEP, RGBCMY, TV/DTV, IMAGE ENH, INFO, MEMORY, EPG, LINK MENU, FAV, ASPECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, .