FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
PAL / NTSC
TITLE
PROGRAM

RANDOM
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
PBC
ZOOM
ANGLE
A- B
SLOW PREV
SLOW NEXT
RESUME

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, PAL / NTSC, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, ZOOM, ANGLE, SLOW PREV, SLOW NEXT, RESUME, .