FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰ / MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAYLIST
CONTEXT
MAGIC
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺ /RECALL
HELP
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
F1
F2
SUBT
<
>
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLAYLIST, CONTEXT, MAGIC, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, /RECALL, BACK, HELP, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .