FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
LFE TRIM
ST/MONO
AUX
DVD
MODE
TAPE
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
STEREO
DIRECT IN
AUTO / MANUAL
DISPLAY
BASS
DYNAMIC
TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
PRESET PREV
PRESET NEXT

TEST TONE
SURROUND BACK
SURROUND MODE
SUBWOOFER ON/OFF
PTY SEARCH
MEMORY
DOLBY PL II

POWER, MUTE, LFE TRIM, MENU, ST/MONO, EXIT, AUX, DVD, MODE, TAPE, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, STEREO, 0DIRECT IN, / SOURCE, AUTO / MANUAL, DISPLAY, BASS, DYNAMIC, TREBLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, PRESET PREV, IZQUIERDA, PRESET NEXT, DERECHA, TEST TONE, SURROUND BACK, BACK, SURROUND MODE, SLEEP, SUBWOOFER ON/OFF, TV/DTV, PTY SEARCH, INFO, MEMORY, EPG, DOLBY PL II, FAV, .