FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
WIDE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PRE – CH
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AV
COMP

HDMI / PC
TV

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, WIDE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE, BACK, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, COMP, HDMI / PC, .