FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTING	
TEST TONE	
RESET	
SUBWOOFER	
CENTER	
BASS	
TREBLE	
NIGHT MODE	
VOLUME+	
VOLUME -	
INPUT SELECTOR+	
INPUT SELECTOR -	
BALANCE L	
BALANCE R	
DELAY	
SLEEP	
STEREO	
DIMMER	
SURROUND	
SURROUND MDOE	

POWER, MUTING, MUTE, TEST TONE, MENU, RESET, EXIT, SUBWOOFER, CENTER, BASS, TREBLE, NIGHT MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, INPUT SELECTOR+, INPUT SELECTOR, ABAJO, BALANCE L, IZQUIERDA, BALANCE R, DERECHA, DELAY, BACK, SLEEP, STEREO, TV/DTV, DIMMER, INFO, SURROUND, EPG, SURROUND MDOE, FAV, .