FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
ESC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DEV
EDIT
A
PTZ
🔊 +
🔊 -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
PREV
◄II
VOIP / MON
INFO
PLAY
STOP
REC

REW
PLAY / PAUSE
FWD
F1
F2
IRIS+
IRIS -
FOCUS+
FOCUS -
ZOOM -
ZOOM+

POWER, MENU, ESC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DEV, EDIT, PTZ, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, PREV, BACK, SLEEP, VOIP / MON, TV/DTV, INFO, PLAY, FAV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, IRIS+, VOL+, IRIS, VOL, FOCUS+, FOCUS, ZOOM, ZOOM+, .