FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
/ MOUSE
/ PICTURE
/ ZOOM
/ SOUND
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
EPG

FAV
APP
/ HOME
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, / MOUSE, / PICTURE, / ZOOM, / SOUND, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, APP, / NET TV, / HOME, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, .