FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
-/--
REVEAL
SIZE
MIX / CALENDAR
TXT / TV
VOL+
VOL -
CH+
CH -
RECALL
SLEEP
CALL
INDEX
LOCK
SUBPG / SOUND
HOLD / GAME
RED
GREEN

YELLOW / TIMER
BLUE
P – MODE
S – MODE

POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, REVEAL, SIZE, MIX / CALENDAR, TXT / TV, VOL+, VOL, CH+, RECALL, BACK, SLEEP, CALL, TV/DTV, INDEX, INFO, LOCK, EPG, SUBPG / SOUND, FAV, HOLD / GAME, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO / TIMER, AMARILLO, AZUL, MODE, .