FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE	
AUX	
CD	
DVD	
TAPE	
TUNER	
VIDEO	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
TIME	
RAND	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

MUTE, AUX, DVD, TAPE, TUNER, VIDEO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, RAND, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .