FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
CH LIST
/ DISPLAY
ZOOM
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RECALL
FAV+
FAV LIST
FREEZE
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
P.MODE
S.MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
A – B
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, CH LIST, / DISPLAY, ZOOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RECALL, BACK, FAV+, EPG, FAV LIST, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PMODE, SMODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, SLEEP, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .