FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
/ DISPLAY
PICTURE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
FAV
FREEZE
RED / USB
GREEN / ZOOM
YELLOW / SLEEP
BLUE / DCR

AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, / DISPLAY, PICTURE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO / USB, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / SLEEP, AMARILLO, AZUL / DCR, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .