FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPTON
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
INFO
EPG
FAV
RED / F1
GREEN / F2
YELLOW / F3
BLUE / F4
SKIP NEXT
SKIP PREV

STOP
REC
PLAY/PAUSE

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPTON, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, INFO, EPG, FAV, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, PLAY/PAUSE, .