FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY	
MUTE	
LD	
LINE	
TAPE	
VIDEO 1	
VIDEO 2	
CENTER NORMAL	
CENTER WIDE	
BASS EQ	
CENTERPANTOM	
MASTER+	
MASTER -	
REAR+	
REAR -	
CENTER -	
CENTER+	
STEREO	
LEVEL CHECK	
DOLBY PROLOGIC	
CONCERT	
JAZZ	
STADUIM	
DELAY 20ms	
DELAY 30ms	

STANDBY, POWER, MUTE, LINE, TAPE, VIDEO 1, VIDEO 2, CENTER NORMAL, CENTER WIDE, BASS EQ, CENTERPANTOM, MASTER+, VOL+, MASTER, VOL, REAR+, REAR, ABAJO, CENTER, IZQUIERDA, CENTER+, DERECHA, STEREO, BACK, LEVEL CHECK, SLEEP, DOLBY PROLOGIC, TV/DTV, CONCERT, INFO, JAZZ, EPG, STADUIM, FAV, DELAY 20ms, VERDE, DELAY 30ms, AZUL, .