FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
EQ PATT.
XDSS
SURR.
VOLUME+
VOLUME -
PRESET+
PRESET -
REPEAT
SLEEP
TUNER/BAND
MP3 INFO
PROGRAM
STOP
REW / SKIP PREV
PLAY/PAUSE
FWD / SKIP NEXT
TAPE 1
TAPE 2
TAPE STOP
TAPE REC/PAUSE

TAPE REW
TAPE PLAY
TAPE FWD