FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
OPTIONS
TIME SHIFT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CONFIRM
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER
TV SYSTEM
COPY
GUIDE

SELECT
BROWSER
PAUSE/STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
REPEAT
SLOW

POWER, MUTE, OPTIONS, MENU, TIME SHIFT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CONFIRM, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, COPY, INFO, GUIDE, EPG, SELECT, FAV, BROWSER, / NET TV, PAUSE/STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, REPEAT, SLOW, .