FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
ZOOM
16:9/4:3
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
🕘
INFO
CH LIST
FAV
RED / P.MODE
GREEN / AUDIO

YELLOW / FLIP
BLUE / FREEZE
NEXT
PREV
REPEAT
STOP
FB
PLAY/PAUSE
FF

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, ZOOM, 169/43, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, INFO, CH LIST, EPG, FAV, ROJO / PMODE, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / FLIP, AMARILLO, AZUL / FREEZE, AZUL, NEXT, PREV, REPEAT, STOP, PLAY/PAUSE, .