FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
VGA
FILE
MUSIC
PHONO
VIDEO
P/N
FUNC
AUDIO
SLIDE
ZOOM
SETUP
SUBTI
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
REPEAT

DELAY
A – B
R/L
ROTATE
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY

POWER, MUTE, MENU, VGA, EXIT, FILE, MUSIC, PHONO, VIDEO, P/N, 0FUNC, / SOURCE, AUDIO, SLIDE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTI, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, DELAY, SLEEP, TV/DTV, R/L, INFO, ROTATE, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AZUL, .