FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUITNG	
AUX 1	
AUX 2	
CD	
PHONO	
TAPE 1	
TAPE 2	
TUNER	
VOLUME UP	
VOLUME DOWN	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
TUNER -	
TUNER+	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUITNG, MUTE, AUX 1, AUX 2, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, TUNER, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNER, IZQUIERDA, TUNER+, DERECHA, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .