FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
INTRO	
MODE	
RANDOM	
TEST/TIME	
+	
-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
ENTER	
OPN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, INTRO, MODE, RANDOM, TEST/TIME, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, OPN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .