FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANBY/ON
AUDIO / TV MUTE
/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
TITLE LIST/DISC MENU
REC MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
ANY KEY
TV/DVD
INFO
PLAY LIST/TITLE MENU
MARKER / TIMER
OPEN/CLOSE
STOP
REC

REW
PLAY/PAUSE
FWD
CANCEL
PROG+
PROG -
REPEAT

Listado de botones del mando:
STANBY/ON, POWER, AUDIO / TV MUTE, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, TITLE LIST/DISC MENU, REC MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, ANY KEY, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, PLAY LIST/TITLE MENU, EPG, MARKER / TIMER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CANCEL, EXIT, PROG+, PROG, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV