FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
AUDIO
⌂ / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⮌ / BACK
INFO / MENU
MUSIC ID
TITLE / POP UP
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

⟲ / REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC MENU, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, INFO / MENU, INFO, MUSIC ID, EPG, TITLE / POP ARRIBA, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / REPEAT, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV