FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PROGRAM
RANDOM
DISPLAY
ZOOM
SET UP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PREVIEW
TITLE MENU
ANGLE
BOOKMARK
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
REPEAT
A-B

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PROGRAM, / AV, RANDOM, DISPLAY, ZOOM, SET ARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PREVIEW, BACK, TITLE MENU, INFO, ANGLE, EPG, BOOKMARK, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, SLEEP, .