FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
MENU / REPEAT	
DELETE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
FUNCTION	
SOUND EFFECT	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
FOLDER UP	
FOLDER DOWN	
TUNING-	
TUNING+	
ENTER	
SLEEP	
INFO	
MEMORY / PROGRAM	
AUTO DJ	
EJECT	
STOP	
USB REC	
PLAY / PAUSE	

POWER, MUTE, MENU / REPEAT, MENU, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, SOUND EFFECT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, FOLDER ARRIBA, FOLDER ABAJO, ABAJO, TUNING, IZQUIERDA, TUNING+, DERECHA, ENTER, SLEEP, INFO, MEMORY / PROGRAM, EPG, AUTO DJ, FAV, EJECT, STOP, USB REC, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .