FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
AUDIO / SURROUND
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
SLEEP
MONO
OPEN/CLOSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
DISC 1
DISC 2
DISC 3
TUNER/BAND
AUX
CD

TAPE I/II