FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
SEN
DISPLAY
SOUND MODE
OPTONS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
+
RETURN
SLEEP
DIMMER
POP UP / MENU
TOP MENU
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
DVD
3D
PRESET/SKIP NEXT
PRESET/SKIP PREV
ENTER
EJECT
PAUSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, SEN, DISPLAY, SOUND MODE, OPTONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, POP ARRIBA / MENU, EPG, TOP MENU, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, DVD, PRESET/SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, ENTER, EJECT, PAUSE, STOP, REW / TUNING, PLAY, FWD / TUNING+, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV