FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CLOCK
DISPLAY / MODE
SOUND MODE
HBS
PTY SEARCH
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
TUNING/GROUP/PTY+
TUNING/GROUP/PTY -
RPT/RND
NEWS / INFO
DISPLAY / PROGRAM
EJECT
STOP
RECORD
PLAY/PAUSE
AUDIO IN
CD
FM

iPod
USB

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CLOCK, DISPLAY / MODE, SOUND MODE, HBS, PTY SEARCH, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING/GROARRIBA/PTY+, TUNING/GROARRIBA/PTY, ABAJO, RPT/RND, BACK, NEWS / INFO, INFO, DISPLAY / PROGRAM, EPG, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, RECORD, ROJO, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUDIO IN, iPod, USB, .