FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	FWD
MENU	INDEX+
1/2/3/4/5	INDEX-
6/7/8/9/0	
INPUT	
SPEED	
START+	
START-	
CH. / TRK.+	
CH. / TRK.-	
END+	
END-	
LEFT	
RIGHT	
RETRK.	
CLK. / CNT.	
TV / VCR	
OSD	
CNT. RESET	
3S	
PAUSE	
STOP	
REC / OTR	
REW	
PLAY	

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, SPEED, START+, VOL+, START, VOL, CH / TRK+, CH / TRK, END+, END, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETRK, BACK, CLK / CNT, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, OSD, INFO, CNT RESET, EPG, FAV, PAUSE, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, INDEX+, INDEX, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV