FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

PIP
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
2nd AUDIO
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUB – T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLOW
MEDIA CENTER
TITLE POPUP
OSC

MUTE, PIP, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, 2nd AUDIO, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, MEDIA CENTER, TV/DTV, TITLE POPARRIBA, INFO, OSC, EPG, FAV, / SMART, VERDE, AMARILLO, AZUL, ROJO, .