FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
TRACK / SKIP NEXT
TRACK / SKIP PREV
REPEAT
TIME
A/B
CHECK
PROGRAM
INTRO
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CD
TUNER
AUX1/HT
AUX2

AUX3
TAPE