FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME -	
TUNING+	
TUNING -	
SLEEP	
CD	
TAPE MON	
TUNER	
TV AUX	
VCR 1	
VCR 2	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, IZQUIERDA, SLEEP, TAPE MON, TUNER, TV AUX, VCR 1, VCR 2, .