FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY/ON
MUTE
HOME MENU
ECO
ADAPTER
A AUX
BD
CD
D AUX
DVD
GAME
IPOD USB
NETWORK
PORTABLE
STB
TUNER
PTY
S RTRV
TOOLS
STATUS
VOL+
VOL -
PRESET+
PRESET -
UP

DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TV
DIMMER
BAND
TUNE -
TUNE+

STANDBY/ON, POWER, MUTE, HOME MENU, MENU, ECO, EXIT, ADAPTER, A AUX, D AUX, DVD, GAME, IPOD USB, NETWORK, PORTABLE, 0STB, / SOURCE, TUNER, PTY, S RTRV, TOOLS, STATUS, VOL+, VOL, PRESET+, PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, BAND, EPG, TUNE, VERDE, TUNE+, AZUL,

.