FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
10+
GOTO
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLOW
TV / RADIO
TITLE / TEXT
EPG

RED / PROG.
GREEN / CLEAR
YELLOW / SETUP
BLUE / A-B
AUDIO
ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV.
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, 10+, GOTO, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, TITLE / TEXT, INFO, EPG, ROJO / PROG, ROJO, VERDE / CLEAR, VERDE, AMARILLO / SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO, ZOOM, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV