FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON/OFF
MUTE
MODE
SNOOZE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ALARM SET
ALARM ON/OFF
EQ
CT
VOLUME+
VOLUME -
SEEK/TRACK NEXT
SEEK/TRACK PREV
TIME SET+
TIME SET -
TUNE -
TUNE+
SLEEP
ST/MO
SEARCH
MEMORY
PLAY MODE
STOP/EJECT
PLAY/PAUSE

AUX/SD/USB
RADIO
CD