FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE

DISPLAY
16:9
LUCIDITY
TXT/CC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP
HDMI
SUBPAGE

INDEX
SOUND
PICTURE
STILL
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM/A2
CANCEL
REVEAL
SIZE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, 169, LUCIDITY, TXT/CC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, HDMI, TV/DTV, SUBPAGE, INFO, INDEX, EPG, SOUND, FAV, PICTURE, / NET TV, STILL, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM/A2, CANCEL, REVEAL, SHFIT+, SIZE, .