FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
TIMER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT	
+10	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
SLEEP	
TUNER	
RANDOM	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, TIMER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, SLEEP, TUNER, TV/DTV, RANDOM, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .