FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
USB
PVR
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV
/ HOLD
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
REVEAL
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
INDEX
STOP
REV
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, USB, PVR, MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX, STOP, REV, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .