FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
AUTO OFF
DEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
>10
CLOCK/TIMER
D.BASS
INPUT LEVEL
PRESET EQ
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
RADIO
DIMMER
PROGRAM
RE – MASTER

CD EJECT
... / PLAY
STOP
REW / SKIP PREV
CD PLAY/PAUSE
FWD / SKIP NEXT
SURROUND
IPOD MENU
TUNE MDOE
PLAY MODE
IPOD EJECT
IPOD PLAY/PAUSE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, AUTO OFF, MENU, DEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, CLOCK/TIMER, DBASS, INPUT LEVEL, PRESET EQ, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, RADIO, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, MASTER, FAV, CD EJECT, / NET TV, / PLAY, STOP, / SMART, REW / SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, SURROUND, IPOD MENU, TUNE MDOE, PLAY MODE, IPOD EJECT, IPOD PLAY/PAUSE,
.

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV