FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
☰
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⊖
⌂
☰
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←
INFO
EPG
NETFLIX
●●●●
YOUTUBE
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
◯◯ / I/II
SUBT
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, SIFT+ROJO, REW, PLAY, FWD, .